



TABELLONE ELETTRONICO ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO.

La tastiera di comando è alimentata con l'alimentatore a spina.

Con il pulsante ACCESO/SPENTO si attiva o disattiva la visualizzazione sui display.

USO DEL CRONOMETRO CON CONTEGGIO CRESCENTE

Scegliere il conteggio AVANTI con il led acceso in corrispondenza; premere PRESET per impostare il tempo di arresto; il tempo di arresto è impostato a 10 minuti; per impostare valori maggiori premere ripetutamente PRESET fino a raggiungere il valore desiderato; per impostare valori minori premere alternativamente PRESET e - fino al raggiungimento del valore desiderato; attendere qualche istante finché si visualizzeranno 3 zeri sul display, quindi premere START per iniziare il conteggio; al raggiungimento del tempo impostato verrà azionata la sirena; per un nuovo conteggio con lo stesso tempo di arresto premere RESET.

USO DEL CRONOMETRO CON CONTEGGIO DECRESCENTE

Scegliere il conteggio INDIETRO con il led acceso in corrispondenza; premere PRESET per impostare il tempo di inizio conteggio; tale tempo è impostato a 10 minuti; per impostare valori maggiori premere ripetutamente PRESET fino a raggiungere il valore desiderato; per impostare valori minori premere alternativamente PRESET e - fino al raggiungimento del valore desiderato; attendere qualche istante finché si visualizzeranno i 2 zeri dei secondi sul display, quindi premere START per iniziare il conteggio; al raggiungimento dello zero verrà azionata la sirena; per un nuovo conteggio con lo stesso tempo di arresto premere PRESET:
L'IMPIANTO E' NORMALMENTE PRESETTATO PER IL BASKET OSSIA 10 MINUTI.

NB: l'impianto non è utilizzabile per D18/VOLLEY.

TASTO SERVIZIO (VOLLEY-TENNIS)

Premendo questo tasto si accende alternativamente sul tabellone la segnalazione corrispondente per le due squadre o giocatori.

Tenendo premuto il tasto la segnalazione sul tabellone si spegne.

PUNTEGGIO LOCALI ED OSPITI

Premendo il tasto corrispondente si ottiene l'avanzamento del conteggio.

Per il decremento premere - e quindi il tasto del punteggio da decrementare. Per azzerare tenere premuto -.

IMPORTANTE

I tasti NON vanno premuti con troppa forza, grazie!